


# PASO A PASO


Una vez que se tiene armada la estructura de la estufa, hay que instalar la manguera y el regulador para poder conectarla al cilindro de gas.

**\*Importante: Revisar que la manguera tenga las golillas de seguridad instaladas para evitar fugas de gas. En caso de no estar, por favor contactarse con nuestro servicio técnico.**


1. Traspasar una de las puntas de la manguera por el tubo principal de la estufa desde el extremo inferior al extremo superior.



2. Conectar el extremo superior de la manguera al hilo del cuerpo de control de la estufa y girar en contra del sentido del reloj hasta que quede bien firme. La manguera quedará colgando por dentro del tubo principal.



3. Conectar el extremo inferior de la manguera al hilo del regulador y girar en contra del sentido del reloj hasta que quede bien firme.



4. Conectar el regulador al cilindro de gas. Asegúrate de que el paso del gas esté cerrado.

